

N O V A Apparate-Gesellschaft m.b.H., Hamburg 39, Semperstraße 24
Telefon: 27 12 21/24

Montage-Anleitung für die ROCK-OLA 1464 (Wandphonograph)

Die ROCK-OLA, Modell 1464, soll nach Möglichkeit so montiert werden, daß das Programm bequem eingesehen werden kann und der Münzeinwurf für Jedermann erreichbar ist. Wenn die Maschine in einer Höhe von 80 cm an die Wand gebracht wird, sind diese Voraussetzungen erfüllt. Außerdem kann man für das Auf- und Abhängen einen Tisch zu Hilfe nehmen, der in den meisten Fällen ca. 78 cm hoch sein wird.

In der gewählten Höhe über dem Fußboden hält man dann die Aufhängevorrichtung an der Wand fest und zeichnet durch die mittleren Bohrungen der Konsole eine Markierung an die Wand. Bevor man mit dem 14 mm $\emptyset$ Widia-Bohrer eine 90 mm tiefe Bohrung macht, kann mit einem 6 mm Bohrer vorgebohrt werden, damit der Widia-Bohrer nicht verläuft. Ein UPAT-Dübel, der 75 mm lang ist, wird dann in die Bohrung hineingeschlagen und die Aufhängevorrichtung mit einer kurzen Holzschraube angeheftet. Nachdem man eine Wasserwaage zu Hilfe genommen hat, können die übrigen Bohrstellen markiert werden.

Für die Bohrungen im oberen Querstück der Konsole sind Holzschrauben mit einem 14 mm Vierkantkopf vorgesehen, damit man sie mit einem Maulschlüssel einschrauben kann.

Bevor die 1464 in die Konsole eingehängt wird, ist darauf zu achten, daß die Mutter vom Sicherheitsbolzen abgenommen ist, der sich in der oberen Hälfte der Vertikalstrebe befindet, und daß die automatische Verriegelung des Scharnierbolzens leicht gängig ist.

Auf keinen Fall darf man die nötige Vorsicht außer acht lassen, solange die Maschine nicht durch den Sicherheitsbolzen verschraubt ist, gesichert ist und die anderen Haltebolzen versplintet sind.

Diese Art der Montage trifft für Steinwände zu. Bei Holzwänden genügt eine Verschraubung durch entsprechende Holzschrauben.

Der 1464 beiliegendes Material:

- 1 Wandkonsole
- 10 UPAT-Dübel Nr. 12
- 7 Holzschrauben 7 x 90
- 3 Holzschrauben 8 x 90
- 3 Splinte
- 2 U-Scheiben 10 mm $\emptyset$
- 1 Hutmutter

Für die Montage benötigtes Werkzeug:

- 1 WIDIA-Bohrer 14 mm $\emptyset$
- 1 Bohrmaschine
- 1 Hammer 500 gr
- 1 Wasserwaage
- 1 Maßband
- 1 Schraubenzieher 12 x 200
- 1 Maulschlüssel für 14 mm.